




звонков» и «чёрного списка». Параметры МТА устанавливаются в исходные значения. Выход из функции осуществляется после нажатия клавиши **MUTE/TIME**.

АВТОДОЗВАНИВАНИЕ

Если после набора номера слышны короткие гудки - линия занята, то положите трубку и включите автодозванивание. Автодозванивание по последнему набранному Вами номеру телефона производится с помощью клавиши **SET**.

Для прекращения автодозванивания нажмите клавишу **SP-RPHONE** ().

SP-RPHONE () - МОНИТОР


Вы можете не снимая трубки МТА набрать номер. Для этого нажмите клавишу **SP-RPHONE** (), наберите нужный номер и после соединения снимите трубку и говорите. Если соединение не произошло нажмите **SP-RPHONE** () ещё раз.

STORE, AUTO - ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Как записать номер в записную книжку?

• снимите трубку или нажмите **SP-RPHONE** (); • нажмите клавишу **STORE**; • наберите номер телефона, который Вы хотите записать; • нажмите клавишу **STORE** ещё раз; • наберите номер строки(0-9), в которую Вы хотите записать телефон.

Как позвонить по телефону из записной книжки?

• снимите трубку телефона или нажмите клавишу **SP-RPHONE** (); • нажмите клавишу **AUTO**; • наберите номер строки книжки (0,1,...,9), в которой хранится нужный Вам телефонный номер. Номер телефона будет автоматически набран.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Модель МТА может отличаться количеством и названием клавиш!

Нажатие клавиши **SAVE** позволяет запомнить набранный номер. Чтобы в дальнейшем позвонить по нему достаточно снять трубку и нажать **SAVE**.

Нажатие клавиши **FLASH** соответствует нажатию рычага МТА.


Нажатие клавиши **REDIAL** (при поднятой трубке МТА) позволяет повторить набор последнего набранного Вами номера телефона.

Нажатие после цифры номера клавиши **PAUSE** добавляет паузу при наборе.

Нажатие клавиши **P-T** (при поднятой трубке МТА) позволяет временно перейти из импульсного набора цифр в тональный набор.

Переключатель **PULSE/TONE (P/T)** на тыльной стороне МТА позволяет выбрать импульсный/тональный набор номера телефона.

Переключатель **HI/LOW (ON/OFF)** (громче/тише) на тыльной стороне МТА регулирует громкость вызывного сигнала.

Регулятор с правой стороны МТА изменяет громкость сигнала линии. Используется в режиме **SP-RPHONE** () - монитор.

Индикатор **IN USE (LET)** сигнализирует о поднятии телефонной трубки. Индикатор **RINGER** - световой сигнал вызывного звонка телефона.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Нет сигнала в трубке. Нет информации на индикаторе.

Проверьте подключение МТА: линейный шнур, телефонную розетку.

2. Нет сигнала в трубке. Есть информация на индикаторе.

Проверьте рабочий шнур.

3. Нет набора номера телефона в линию.

Переключатель **PULSE/TONE (P/T)** переведите в положение **PULSE (P)**.

4. Неправильная, непонятная работа МТА.

Сделайте полную очистку МТА.

© АНА, 812-3718136

Многофункциональный телефонный аппарат (МТА) позволяет:

- определить номер телефона при звонке абонента (АОН);
- определить исходящий номер телефона;
- запомнить номер в списке «поступивших» или списке «исходящих» телефонов. В списках может храниться до 100 телефонов со временем и днём недели;
- блокировать звонок нежелательного абонента - «чёрный список» на 10 телефонов; • блокировать набор междугородного номера телефона с параллельного аппарата или набор номера, начинающегося на установленную Вами цифру;
- автоматически дозваниваться по последнему набранному номеру;
- производить электронную регулировку громкости вызывного сигнала;
- подать плавнонарастающий звуковой сигнал с помощью будильника.

Для управления МТА используются три клавиши **CLOCK**, **SET**, **MUTE/TIME**.

Все функции, выполняемые телефоном, пронумерованы от L1 до L7:

Список «поступивших звонков» (L1), список «исходящих звонков» (L2), «чёрный список» (L3), день недели и время (L4), будильник(L5), параметры (L6), очистка (L7).




Вход в функции обеспечиваетсяклавишей **CLOCK**. Выбор функции производится клавишей **SET**. Выбранная позиция мигает.




ПОДКЛЮЧЕНИЕ




ВНИМАНИЕ! Телефонный аппарат не предназначен для подключения к абонентской высокочастотной установке(АВУ) и старенной телефонной линии.

МТА не нуждается в дополнительном питании от электрической сети или батареек. Он подключается только к телефонной линии!

При включении МТА на индикаторе ( :  : ) появляется день-время:

 :  :  - день недели; 1-понедельник; 2-вторник; 3-среда,.....;

 :  :  - время: часы и минуты;

 :  :  - счётчик звонков. Счётчик фиксирует число звонков, поступивших к Вам после последнего просмотра списка «поступивших звонков».

Внимание! Строка день-время является основной. Любая информация на индикаторе сменяется на строку день-время при следующих Ваших действиях:










- при нажатии клавиши **MUTE/TIME**;
- при нажатии клавиши **CLOCK** и удержании её в течение 2 секунд;
- автоматически через 21 секунду.

При снятии телефонной трубки на индикаторе МТА начинается отсчёт времени разговора, например, 39-ая секунда разговора -  :  :  .

L1 - СПИСОК «ПОСТУПИВШИХ ЗВОНКОВ»

Телефонный аппарат запоминает 100 последних поступивших к Вам номеров телефонов с днём недели, временем звонка и категорией звонка.

Чтобы просмотреть список «поступивших звонков»:

- клавишей **CLOCK** перейдите к списку «поступивших звонков» ( :  : );
- для просмотра списка нажмите **CLOCK**. На индикаторе Вы увидите первую строку списка «поступивших звонков» с номером 00 с последним поступившим номером телефона, например, 2918136 -  :  :  . Если цифра номера при звонке абонента не распознана, то она заменяется чёрточкой. Например, если не распознаны третья и пятая цифры номера телефона, то Вы увидите строку-  :  :  ;

• для дальнейшего просмотра списка «поступивших звонков» нажмите клавишу **SET**. Вы увидите вторую строку списка с предпоследним поступившим номером телефона, например, 2913239 -  :  :  . При каждом нажатии **SET** будут высвечиваться ранее поступившие номера (строки списка с номерами 02, 03, 04...);

• день недели, время и категория высвеченного номера телефона появляется после нажатия клавиши **CLOCK**, например,  :  :  ; пятница, время -13 часов 42 минуты, категория звонка-1. Выход из просмотра времени осуществляется клавишей

CLOCK или **SET**. При этом на индикаторе отображается следующая строка списка. Существуют категории: 1-квартира; 2-гостиница; 3-служебный; 4, 5-лыготные; 6-междугородний таксофон; 7-экстренная служба, почта; 9-городской таксофон. Выход из функции осуществляется после нажатия клавиши **MUTE/TIME**.

L2 - СПИСОК «ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ»

MTA запоминает 100 последних номеров телефонов, набранных с MTA или параллельного аппарата в импульсном режиме, с днём недели и временем звонка.

Чтобы просмотреть список «исходящих звонков»:

- нажмите клавишу **CLOCK**. При этом мигает номер функции L1-**1 29 18 135**;
- клавишей **SET** перейдите к L2-сплику «исходящих звонков» - **1 2 29 13239**;
- для просмотра списка нажмите клавишу **CLOCK**. На индикаторе Вы увидите первую строку списка «исходящих звонков» с номером 00 с последним набранным номером телефона, например, 2913239 - **00 29 13239**;
- для дальнейшего просмотра списка «исходящих звонков» нажмите клавишу **SET**. Вы увидите вторую строку списка с предпоследним исходящим номером телефона, например, 1383359 - **0 1 1383359**. При каждом нажатии **SET** будут высвечиваться ранее набранные номера телефонов (строки списка с номерами 02, 03, ...);

• день недели и время вывешенного номера телефона появляется после нажатия клавиши **CLOCK**, например, **5 23 45 1**; суббота, 23 часа 45 минут. Выход из просмотра дня недели и времени осуществляется клавишей **CLOCK** или **SET**. При этом на индикаторе отображается следующая строка списка «исходящих звонков». Выход из функции осуществляется после нажатия клавиши **MUTE/TIME**.

Внимание! Правильность определения номера, набранного на параллельном телефоне в импульсном режиме, а также блокировка набора номера не гарантируется при несоответствии параметров номера оператора и линии ГОСТ 7153-85.

L3 - «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»

В «чёрный список» можно занести 10 телефонов нежелательных абонентов. При звонке в линию выдаются короткие гудки, если установлен метка **F** на этот телефон.

Чтобы записать номер телефона, например, во вторую строку «чёрного списка»:

- нажмите клавишу **CLOCK**. Строка индикатора **1 00 00 00** заменится на **1 29 18 135**, при этом мигает номер функции. Нажатием клавиши **SET** перейдите к функции L3 - «чёрному списку» - **1 3 1243637**;

• для работы с «чёрным списком» нажмите клавишу **CLOCK**. На индикаторе Вы увидите первую строку списка - **0F 1243637**, при этом мигает номер строки;

- клавишей **SET** установите требуемую строку «чёрного списка» - **2 0000000**;
- нажмите клавишу **CLOCK**. Мигает вторая позиция строки «чёрного списка» - метка. Клавишей **SET**, Вы можете на записанный в строке номер телефона установить метку «чёрного списка» **F** - **0F 0000000** или символ «-» - отсутствие метки;
- нажмите клавишу **CLOCK**. Выбрана позиция - первая цифра номера телефона.

С помощью клавиши **SET** установите цифру, например, 2 - **0F 2000000**;

- с помощью **CLOCK** и **SET**, допишите номер телефона **0F 29 18 135**.

Выход из функции осуществляется после нажатия клавиши **MUTE/TIME**.

L4 - ДЕНЬ НЕДЕЛИ, ВРЕМЯ

Для установки дня недели и текущего времени воспользуйтесь функцией L4.

Чтобы установить день недели и текущее время:

- нажмите клавишу **CLOCK**. Строка индикатора **1 00 00 00** заменится на **1 29 18 135**, при этом мигает номер функции. Нажатием клавиши **SET** перейдите к функции L4 для установки дня и текущего времени - **1 4 1 00 00**;

• нажмите клавишу **CLOCK**. На индикаторе мигает день недели. Клавишей **SET**, установите день: 1-понедельник, 2-вторник, 3-среда, 4-четверг, 5-пятница, 6-

суббота, 7-воскресенье, например, среда (3) - **1 4 3 00 00**;

• нажмите клавишу **CLOCK**, на индикаторе начнут мигать часы. Клавишей **SET** установите, например, 12 часов **1 4 3 12 00**;

• нажмите клавишу **CLOCK** ещё раз, на индикаторе начнут мигать минуты.

Клавишей **SET** установите, например, 57 минут **1 4 3 12 57**.

Выход из функции осуществляется после нажатия клавиши **MUTE/TIME**.

L5 - БУДИЛЬНИК

Для установки времени будильника и его включения воспользуйтесь функцией L5.

Чтобы включить будильник, например, на 9 часов 25 минут:

- нажмите клавишу **CLOCK**. Строка индикатора **1 00 00 00** заменится на **1 29 18 135**, при этом мигает номер функции. Нажатием клавиши **SET** перейдите к функции L5 для установки будильника - **1 5 00 00**;
- нажмите клавишу **CLOCK**. В строке индикатора мигает позиция - будильник включён(Г)/выключен(-). Клавишей **SET** включите будильник - **1 5 F 00 00**. Повторное нажатие клавиши **SET** будильник выключит и так далее;
- нажмите клавишу **CLOCK**. Клавишей **SET** установите час срабатывания будильника, например, 9 часов утра **1 5 F 09 00**;

• клавишами **CLOCK** и **SET** установите минуты срабатывания **1 5 F 09 25**. При срабатывании будильника 1 минуту выдаётся нарастающий звуковой сигнал.

Выход из функции осуществляется после нажатия клавиши **MUTE/TIME**.

L6 - ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ТЕЛЕФОНА

Нажмите клавишу **CLOCK**. Строка индикатора **1 00 00 00** заменится на **1 29 18 135**, при этом мигает номер функции. Нажатием клавиши **SET** перейдите к функции L6 для установки параметров работы телефона - **1 6 1 1 979**.

Клавишами **CLOCK** и **SET** Вы можете установить параметры работы MTA:

1 6 1 1 979 - позиция означает число звонков, пропускаемых перед определением номера телефона звонящего абонента.

«P» - номер определяется только после снятия трубки **1 6 P 1 979**;

«>» - определение номера телефона при звонке абонента выключено;

«0» - номер телефона определяется мгновенно;

«1» - номер телефона определяется после первого звонка;

«2» - определение после второго звонка; аналогично для «3» «9»;

1 6 1 1 979 - количество цифр в номере телефона, например, 7;

1 6 1 1 979 - громкость звонка MTA после определения номера. Громкость изменяется от 9 - максимальная громкость до 0 - отсутствие звонка;

1 6 1 1 979 - первая цифра телефона для блокировки импульсного набора номера с параллельного аппарата, например, 8 - **1 6 1 1 979** (междугородняя связь). Изначально «>» - отсутствие блокировки. При блокировке издается звуковой сигнал и дальнейший набор номера с параллельного телефона невозможен.

Выход из функции осуществляется после нажатия клавиши **MUTE/TIME**.

L7 - ЧИСЛО ЗВОНКОВ, ПОЛНАЯ ОЧИСТКА

Нажмите клавишу **CLOCK**. Строка индикатора **1 00 00 00** заменится на

1 29 18 135, при этом мигает номер функции. Нажатием клавиши **SET** перейдите к функции L7 для просмотра общего числа звонков и очистки - **1 7 29 00**.

Клавишами **CLOCK** и **SET** Вы можете промазывать очистку:

1 7 29 00 - число заполненных строк списка «поступивших звонков», например, 29. При выборе клавишей **CLOCK** этой позиции и нажатии **SET** список «поступивших звонков» обнуляется - **1 7 00 00**;

1 7 29 00 -общая очистка. При выборе клавишей **CLOCK** позиции «корзина» и нажатии **SET** происходит очистка списков: «поступивших звонков», «исходящих