

III. СПИСОК «ИСХОДЯЩИХ ЗВОНКОВ»

МТП запоминает 100 последних номеров телефонов, набранных с параллельного аппарата в импульсном режиме, с днём и временем звонка. Для их просмотра клавишей **ENTER/FILT** перейдите к списку «исходящих звонков». В строке списка «исходящих звонков» с номером 00 Вы увидите последний набранный номер телефона, например, 2913239 - **00 29 13239**.

Для просмотра дня недели и времени набора номера телефона нажмите **DELE - 05 23-45 2**, например, суббота, 23 часа 45 минут. Выход из просмотра дня и времени обеспечивается нажатием клавиши **ENTER/FILT**. Если Вы хотите просматривать список дальше, нажмите **PREV** или **NEXT**. При каждом нажатии **PREV** на индикаторе будет высвечиваться ранее набранный номер (строки 01, 02...), а клавиши **DELE** день недели и время набора номера. Клавишей **NEXT** можно вернуться назад.

ВНИМАНИЕ! Правильность определения номера, набираемого на параллельной телефонной линии, зависит от режима, а также блокировка набора номера не гарантируется при несоответствии параметров номера набора и параметров линии требования ГОСТ 7153-85.

Для выхода из списка «исходящих звонков» нажмите клавишу **ENTER/FILT**.

IV. «ЧЁРНЫЙ СПИСОК»

В «чёрный список» можно занести 10 номеров телефонов нежелательных абонентов. При звонке в линию выдаются короткие гудки, если установлена метка **F** на этом телефон. Для работы со списком клавишей **ENTER/FILT** перейдите к «чёрному списку».

Чтобы записать номер телефона в «чёрный список»:

- при переходе к «чёрному списку» мигает первая позиция-номер строки списка **0 - 00000000**. Клавишами **NEXT** и **PREV** Вы можете перемещаться по строке списка, изменяя номер строки списка от 0 до 9 клавишей **DELE**, например, 2-я строка «чёрного списка» - **2 - 00000000**;
- нажмите **PREV**. Мигает вторая позиция - позиция метки. Клавишей **DELE** Вы можете напечатать в строке номер установить метку «чёрного списка» - **F 2F 00000000** или символ «-» - отсутствие метки;

- нажмите клавишу **PREV**. С помощью клавиши **DELE** установите первую цифру номера телефона, например, 2 **2F 20000000**;

- с помощью **PREV** и **DELE**, допишите номер **2F 29 18 135**;
- клавишей **NEXT** можно вернуться назад.

Для выхода из «чёрного списка» нажмите клавишу **ENTER/FILT**.

ТИПОВЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Нет информации на индикаторе.

Проверьте подключение МТТ: линейный шнур, телефонную розетку.
2. Неправильная, непонятная работа МТТ.

Сделайте полную очистку приставки. Для этого выберите на индикаторе строку с параметрами 29 08 2, а в ней параметр «корзина» - полная очистка МТТ. Затем нажмите клавишу DELE.

3. При включении МТТ информация на индикаторе искажена.

Выключите МТТ и через 5 минут повторно её включите.

E-Mail: ana@mailbox.alkor.ru

<http://www.alkor.ru/page/ana>

Многофункциональная телефонная приставка (МТТ) представляет собой современное электронное устройство, которое позволяет:

- определить номер телефона при звонке абонента (АОН);
- определить исходящий номер телефона;
- запомнить определенный номер телефона в списке «поступивших» или списке «исходящих» номеров телефонов. В списке «поступивших звонков» может храниться до 100 номеров с днём недели, временем звонка и категорией абонента. В списке «исходящих звонков» может храниться до 100 номеров с днём недели и временем звонка;
- блокировать звонок нежелательного абонента - «чёрный список»;
- блокировать набор междугородного номера телефона с параллельного аппарата или набор номера, начинающегося на установленную Вами цифру;
- оповестить о поступлении звонка вызывным сигналом;
- подать звуковой сигнал с помощью будильника.

* * * * *

Для управления МТТ используются четыре клавиши **ENTER/FILT**, **DELE**, **NEXT**, **PREV** и индикатор. Вся информация в приставке может быть просмотрена и изменена с помощью четырех режимов:

- I. **1 00-00 00** - время, параметры, будильник, очистка;
- II. **00 29 13239** - список «поступивших звонков»;
- III. **00. 29 13239** - список «исходящих звонков»;
- IV. **0F 00000000** - «чёрный список».

Переход от режима к режиму I-II-III-IV-I-II-III-... осуществляется нажатием клавиши **ENTER/FILT**.

Все установки и выбор производятся клавишами **DELE**, **NEXT**, **PREV**. Выбранная для установки позиция индикатора МТТ мигает.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Телефонная приставка не предназначена для подключения к абонентской выключательной установке и старенной телефонной линии.

МТТ не нуждается в дополнительной питании от электрической сети или батареек!

Приставка подключается только к телефонной линии!

* * * * *

При правильном включении приставки на индикаторе **1 00-00 00** появляется строка календарь-время с информацией о дне недели, текущем времени и поступивших звонках:

1 00-00 00 - день недели: 1-понедельник, 2-вторник, 3-среда,.....;

1 00-00 00 - время: часы и минуты;

1 00-00 00 - счётчик звонков - число звонков, поступивших к Вам после последнего просмотра списка «поступивших звонков».

ВНИМАНИЕ!

Строка календарь-время является основной. Любая информация, высвеченная на индикаторе МТТ, сменяется на строку календарь-время после нажатия клавиши **ENTER/FILT или автоматически через 21 секунду.**

Снятие телефонной трубки на параллельном аппарате сопровождается отображением строки **Р** на параллельном аппарате сопровождается отображением строки **Р** с символом «Р» (разговор). Через 5 секунд на индикаторе телефонной приставки начинается отсчёт времени разговора, например, 39секунд-**0-39**.

Теперь подробнее о работе с каждым из четырех режимов МТТ.

I. ВРЕМЯ, ПАРАМЕТРЫ, БУДИЛЬНИК, ОЧИСТКА

Информацию о дне недели, времени, параметрах работы МТП, будильнике, числе звонков и полной очистке Вы всегда можете просмотреть и изменить:

| | | | |
|----------------------|----------------------|---|--|
| PREV, NEXT | PREV, NEXT | PREV, NEXT | PREV, NEXT |
| 3 :2-57 06 | : 1 ? - | 29 08 25 | 29 08 25 |
| день недели(3)-среда | параметры работы МТП | будильник, -F (выкл/вкл), время звонка - 9час 25мин | число поступивших и исходящих звонков, |
| время -12час 57мин, | | | полная очистка |
| поступило 6 звонков | | | |

Внимание!

Переход от одной позиции строки к другой и от строки к строке осуществляется клавишами **PREV, NEXT**. Выбранная позиция мигает. Все установившиеся параметры работы **DELE** клавишей **NEXT** можно вернуть назад.

Процесс установки можно прекратить клавишей **ENTER/FILT** или автоматически через 21 секунду. В этом случае, Вы всегда будете возвращаться к строке : 00-00 00: день недели, время, число поступивших звонков.

ДЕНЬ НЕДЕЛИ, ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ, СЧЁТЧИК ЗВОНКОВ 3 :2-57 06

Счётчик звонков, в примере- 3 :2-57 06, фиксирует число звонков, поступивших после последнего просмотра списка «поступивших звонков».

Чтобы установить день недели и время:

- нажмите **PREV 3 :2-57**. На индикаторе мигает день недели. Клавишей **DELE**, установите день: 1-понедельник, 2-вторник, 3-среда, 4-четверг, 5-пятница, 6-суббота, 7-воскресенье, например, среда-3;
 - нажмите клавишу **PREV** ещё раз, на индикаторе начнут мигать часы. Клавишей **DELE** установите, например, 12 часов **3 :2-57**;
 - нажмите клавишу **PREV** ещё раз, на индикаторе начнут мигать минуты. Клавишей **DELE** установите, например, 57 минут **3 :2-57**;
- Для просмотра и изменения параметров работы МТП нажмите **PREV**.

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ МТП : 1 ? -

: 1 ? - первая позиция означает число звонков, пропущенных перед определением МТП номера телефона звонящего абонента. Параметр изменяется «Р», «-» от 0 до 9, с помощью клавиши **DELE**:
«Р» - номер телефона звонящего абонента определяется после снятия телефонной трубки на параллельном аппарате;

«-» - определение номера телефона выключено;

«0» - номер телефона определяется мгновенно;

«1» - номер телефона определяется после первого звонка; аналогично для «3», «9»;

«2» - определение после второго звонка; аналогично для «3», «9»;

: 1 ? - количество цифр в номере телефона, например, 7;

: 1 ? - первая цифра телефона для блокировки импультского набора номера с параллельного аппарата, например, 8- : 1 ? 3

(междугородная связь). Изначально «-» -отсутствие блокировки. При блокировке издается звуковой сигнал и блокируется телефонная линия. Дальнейший набор номера с параллельного телефона невозможен.

Для включения и установки времени будильника нажмите **PREV**.

БУДИЛЬНИК - 09 25

Чтобы включить будильник:

- нажмите клавишу **DELE**, при этом на индикаторе МТП появится строка **09 25** - будильник включен. Повторное нажатие клавиши **DELE** выключит будильник приставки **- 09 25** и так далее;
 - нажмите клавишу **PREV**, при этом мигает позиция времени - часы; клавишей **DELE** установите часы, например, 9 часов утра **09 25**;
 - клавишами **PREV** и **DELE** установите минуты **09 25**.
- Таким образом, будильник МТП включен на 9 часов 25 минут. Он будет выдавать в течение 1 минуты нарастающий звуковой сигнал. Сигнал можно досрочно отключить, нажав клавишу **ENTER/FILT**.
- Для перехода к строке - число звонков, очистка, нажмите **PREV**.

ЧИСЛО ЗВОНКОВ, ПОЛНАЯ ОЧИСТКА 29 08 25

29 08 25 - первая позиция означает число заполненных строк списка «поступивших звонков», например, 29. При выборе этой позиции и нажатии клавиши **DELE** список обнуляется - **00 08 25**;

29 08 25 -число заполненных строк списка «исходящих звонков», например, 8. При выборе **NEXT, PREV** этой позиции и нажатии клавиши **DELE** список «исходящих звонков» обнуляется **29 00 25**;

29 08 25 -общая очистка. При выборе позиции «корзина» и нажатии клавиши **DELE** происходит очистка списка «поступивших звонков», списка «исходящих звонков» и «чёрного списка» МТП. Параметры телефонной приставки устанавливаются в исходные значения.

Для перехода к строке календарь-время нажмите клавишу **ENTER/FILT**.

II. СПИСОК «ПОСТУПИВШИХ ЗВОНКОВ»

Телефонная приставка запоминает 100 последних поступивших к Вам номеров телефонов с днём недели, временем звонка и категорией звонка.

Чтобы просмотреть список «поступивших звонков»:

- клавишей **ENTER/FILT** перейдите к списку «поступивших звонков». На индикаторе **00 29 :8 :35** Вы увидите строку списка с номером 00 и последним поступившим номером телефона, например, 2918136.

Если цифра номера телефона при звонке абонента не распознана, то она заменяется чёрточкой. Например, если не распознаны третья и пятая цифры номера, то на индикаторе Вы увидите- **00 29-8-35**;

- для просмотра времени звонка, дня недели и категории абонента нажмите клавишу **DELE**. На индикаторе высветится строка **5 :3-42 1**, например, пятница, время: 13 часов 42 минуты, категория абонента-1.

Существуют следующие категории абонента: 1-квартира, учреждение; 2-гостиница; 3-служебный телефон; 4, 5, 8-льготные службы; 6-междугородний таксофон; 7-экстренная служба, почта; 9-городской таксофон. Для выхода из просмотра времени звонка, дня недели и категории абонента нажмите клавишу **ENTER/FILT**;

- если Вы хотите просматривать список «поступивших звонков» дальше, нажмите **NEXT** всё **PREV**. При каждом нажатии клавиши **PREV** на индикаторе будет высвечиваться ранее поступивший номер телефона.

Клавишей **NEXT** можно вернуться назад.
Для выхода из списка «поступивших звонков» нажмите **ENTER/FILT**.