ЕвроАОН+ с параметрами

Внимание! Все параметры ЕвроАОН+ задаются в импульсном (не тональном) режиме работы телефона.

«Правильный ввод» параметра подтверждается одиночным сигналом в трубке телефона.

«Неправильный ввод» параметра подтверждается двойным сигналом в трубке и значение параметра не будет изменено. Положите трубку телефона и повторите Ваши действия по изменению параметра.

При отсоединении адаптера ЕвроАОН+ от телефонной линии все параметры адаптера принимают изначальные значения, «чёрный список» обнуляется.

Для изменения любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите номер параметра;
- наберите значение параметра;
- положите трубку.

Для просмотра любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите [0];
- наберите номер параметра;
- положите трубку, Вы услышите два звонка (в линию выдаётся гудок) и на дисплее высветится значение параметра.

Внимание! Правильность определения номера зависит от соответствия параметров номеронабирателя и линии требованиям ГОСТ 7153-85, а также возможности АТС ответить на запрос адаптера ЕвроАОН+.

ЕвроАОН+ с параметрами

Внимание! Все параметры ЕвроАОН+ задаются в импульсном (не тональном) режиме работы телефона.

«Правильный ввод» параметра подтверждается одиночным сигналом в трубке телефона.

«Неправильный ввод» параметра подтверждается двойным сигналом в трубке и значение параметра не будет изменено. Положите трубку телефона и повторите Ваши действия по изменению параметра.

При отсоединении адаптера ЕвроАОН+ от телефонной линии все параметры адаптера принимают изначальные значения, «чёрный список» обнуляется.

Для изменения любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите номер параметра;
- наберите значение параметра;
- положите трубку.

Для просмотра любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите [0];
- наберите номер параметра;
- положите трубку, Вы услышите два звонка (в линию выдаётся гудок) и на дисплее высветится значение параметра.

Внимание! Правильность определения номера зависит от соответствия параметров номеронабирателя и линии требованиям ГОСТ 7153-85, а также возможности АТС ответить на запрос адаптера ЕвроАОН+.

ЕвроАОН+ с параметрами

Внимание! Все параметры ЕвроАОН+ задаются в импульсном (не тональном) режиме работы телефона.

«Правильный ввод» параметра подтверждается одиночным сигналом в трубке телефона.

«Неправильный ввод» параметра подтверждается двойным сигналом в трубке и значение параметра не будет изменено. Положите трубку телефона и повторите Ваши действия по изменению параметра.

При отсоединении адаптера ЕвроАОН+ от телефонной линии все параметры адаптера принимают изначальные значения, «чёрный список» обнуляется.

Для изменения любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите номер параметра;
- наберите значение параметра;
- положите трубку.

Для просмотра любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите [0];
- наберите номер параметра;
- положите трубку, Вы услышите два звонка (в линию выдаётся гудок) и на дисплее высветится значение параметра.

Внимание! Правильность определения номера зависит от соответствия параметров номеронабирателя и линии требованиям ГОСТ 7153-85, а также возможности АТС ответить на запрос адаптера ЕвроАОН+.

ЕвроАОН+ с параметрами

Внимание! Все параметры ЕвроАОН+ задаются в импульсном (не тональном) режиме работы телефона.

«Правильный ввод» параметра подтверждается одиночным сигналом в трубке телефона.

«Неправильный ввод» параметра подтверждается двойным сигналом в трубке и значение параметра не будет изменено. Положите трубку телефона и повторите Ваши действия по изменению параметра.

При отсоединении адаптера ЕвроАОН+ от телефонной линии все параметры адаптера принимают изначальные значения, «чёрный список» обнуляется.

Для изменения любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите номер параметра;
- наберите значение параметра;
- положите трубку.

Для просмотра любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите [0];
- наберите номер параметра;
- положите трубку, Вы услышите два звонка (в линию выдаётся гудок) и на дисплее высветится значение параметра.

Внимание! Правильность определения номера зависит от соответствия параметров номеронабирателя и линии требованиям ГОСТ 7153-85, а также возможности АТС ответить на запрос адаптера ЕвроАОН+.

ЕвроАОН+ с параметрами

Внимание! Все параметры ЕвроАОН+ задаются в импульсном (не тональном) режиме работы телефона.

«Правильный ввод» параметра подтверждается одиночным сигналом в трубке телефона.

«Неправильный ввод» параметра подтверждается двойным сигналом в трубке и значение параметра не будет изменено. Положите трубку телефона и повторите Ваши действия по изменению параметра.

При отсоединении адаптера ЕвроАОН+ от телефонной линии все параметры адаптера принимают изначальные значения, «чёрный список» обнуляется.

Для изменения любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите номер параметра;
- наберите значение параметра;
- положите трубку.

Для просмотра любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите [0];
- наберите номер параметра;
- положите трубку, Вы услышите два звонка (в линию выдаётся гудок) и на дисплее высветится значение параметра.

Внимание! Правильность определения номера зависит от соответствия параметров номеронабирателя и линии требованиям ГОСТ 7153-85, а также возможности АТС ответить на запрос адаптера ЕвроАОН+.

ЕвроАОН+ с параметрами

Внимание! Все параметры ЕвроАОН+ задаются в импульсном (не тональном) режиме работы телефона.

«Правильный ввод» параметра подтверждается одиночным сигналом в трубке телефона.

«Неправильный ввод» параметра подтверждается двойным сигналом в трубке и значение параметра не будет изменено. Положите трубку телефона и повторите Ваши действия по изменению параметра.

При отсоединении адаптера ЕвроАОН+ от телефонной линии все параметры адаптера принимают изначальные значения, «чёрный список» обнуляется.

Для изменения любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите номер параметра;
- наберите значение параметра;
- положите трубку.

Для просмотра любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клаватуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите [0];
- наберите номер параметра;
- положите трубку, Вы услышите два звонка (в линию выдаётся гудок) и на дисплее высветится значение параметра.

Внимание! Правильность определения номера зависит от соответствия параметров номеронабирателя и линии требованиям ГОСТ 7153-85, а также возможности АТС ответить на запрос адаптера ЕвроАОН+.

ЕвроАОН+ с параметрами

Внимание! Все параметры ЕвроАОН+ задаются в импульсном (не тональном) режиме работы телефона.

«Правильный ввод» параметра подтверждается одиночным сигналом в трубке телефона.

«Неправильный ввод» параметра подтверждается двойным сигналом в трубке и значение параметра не будет изменено. Положите трубку телефона и повторите Ваши действия по изменению параметра.

При отсоединении адаптера ЕвроАОН+ от телефонной линии все параметры адаптера принимают изначальные значения, «чёрный список» обнуляется.

Для изменения любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите номер параметра;
- наберите значение параметра;
- положите трубку.

Для просмотра любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клаватуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите [0];
- наберите номер параметра;
- положите трубку, Вы услышите два звонка (в линию выдаётся гудок) и на дисплее высветится значение параметра.

Внимание! Правильность определения номера зависит от соответствия параметров номеронабирателя и линии требованиям ГОСТ 7153-85, а также возможности АТС ответить на запрос адаптера ЕвроАОН+.

ЕвроАОН+ с параметрами

Внимание! Все параметры ЕвроАОН+ задаются в импульсном (не тональном) режиме работы телефона.

«Правильный ввод» параметра подтверждается одиночным сигналом в трубке телефона.

«Неправильный ввод» параметра подтверждается двойным сигналом в трубке и значение параметра не будет изменено. Положите трубку телефона и повторите Ваши действия по изменению параметра.

При отсоединении адаптера ЕвроАОН+ от телефонной линии все параметры адаптера принимают изначальные значения, «чёрный список» обнуляется.

Для изменения любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите номер параметра;
- наберите значение параметра;
- положите трубку.

Для просмотра любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клаватуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите [0];
- наберите номер параметра;
- положите трубку, Вы услышите два звонка (в линию выдаётся гудок) и на дисплее высветится значение параметра.

Внимание! Правильность определения номера зависит от соответствия параметров номеронабирателя и линии требованиям ГОСТ 7153-85, а также возможности АТС ответить на запрос адаптера ЕвроАОН+.

ЕвроАОН+ с параметрами

Внимание! Все параметры ЕвроАОН+ задаются в импульсном (не тональном) режиме работы телефона.

«Правильный ввод» параметра подтверждается одиночным сигналом в трубке телефона.

«Неправильный ввод» параметра подтверждается двойным сигналом в трубке и значение параметра не будет изменено. Положите трубку телефона и повторите Ваши действия по изменению параметра.

При отсоединении адаптера ЕвроАОН+ от телефонной линии все параметры адаптера принимают изначальные значения, «чёрный список» обнуляется.

Для изменения любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клавиатуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите номер параметра;
- наберите значение параметра;
- положите трубку.

Для просмотра любого параметра:

- снимите трубку телефона;
- наберите на клаватуре [1][1][1] - дождитесь сигнала подтверждения;
- наберите [0];
- наберите номер параметра;
- положите трубку, Вы услышите два звонка (в линию выдаётся гудок) и на дисплее высветится значение параметра.

Внимание! Правильность определения номера зависит от соответствия параметров номеронабирателя и линии требованиям ГОСТ 7153-85, а также возможности АТС ответить на запрос адаптера ЕвроАОН+.

Параметры ЕвроАОН+

1 -автодозвон по последнему номеру
Занято!!! Положите трубку. Снимите трубку. Наберите на клавиатуре [111]. Дождитесь сигнала подтверждения. Наберите номер параметра [1]. Положите трубку. Раздастся два звонка и на дисплее высветится телефон для автодозвона. При успешном соединении раздастся два звонка и на дисплее высветится номер телефона. За 10 секунд Вам надо снять трубку. Если занято - автодозвон повторяется 10 раз.

2 -число пропускаемых звонков- 0,1,...8,9
При включении 1. 8 - определение номера абонента (АОН) при снятии трубки на параллельном телефоне (зависит от линии и телефона). 9 - определения номера нет (АОН отключён).
Изменение:[111][2][значение].*Просмотр*:[111][0][2].

3 -количество цифр в номере- 5,6,7
При включении 7.
Изменение:[111][3][значение].*Просмотр*:[111][0][3].

4 -блокируемая цифра при наборе-0,1,...9
При включении 0. 0 - нет блокировки набора.
Изменение:[111][4][значение].*Просмотр*:[111][0][4].

5 -«чёрный список» с отбоем на 4 номера
Номера строк - 0,1,2,3. При звонке абонента с номером телефона, совпадающим с любым номером из «чёрного списка», происходит отбой. При этом номер телефона не высвечивается и не записывается в список телефона.
Изменение: [111][5][номер строки][телефон].
Просмотр : [111][0][5][номер строки].

© АНА, 2003г

Параметры ЕвроАОН+

1 -автодозвон по последнему номеру
Занято!!! Положите трубку. Снимите трубку. Наберите на клавиатуре [111]. Дождитесь сигнала подтверждения. Наберите номер параметра [1]. Положите трубку. Раздастся два звонка и на дисплее высветится телефон для автодозвона. При успешном соединении раздастся два звонка и на дисплее высветится номер телефона. За 10 секунд Вам надо снять трубку. Если занято - автодозвон повторяется 10 раз.

2 -число пропускаемых звонков- 0,1,...8,9
При включении 1. 8 - определение номера абонента (АОН) при снятии трубки на параллельном телефоне (зависит от линии и телефона). 9 - определения номера нет (АОН отключён).
Изменение:[111][2][значение].*Просмотр*:[111][0][2].

3 -количество цифр в номере- 5,6,7
При включении 7.
Изменение:[111][3][значение].*Просмотр*:[111][0][3].

4 -блокируемая цифра при наборе-0,1,...9
При включении 0. 0 - нет блокировки набора.
Изменение:[111][4][значение].*Просмотр*:[111][0][4].

5 -«чёрный список» с отбоем на 4 номера
Номера строк- 0,1,2,3. При звонке абонента с номером телефона, совпадающим с любым номером из «чёрного списка», происходит отбой. При этом номер телефона не высвечивается и не записывается в список телефона.
Изменение: [111][5][номер строки][телефон].
Просмотр : [111][0][5][номер строки].